

KLEJE

TERMOLEP-U

ZAPRAWA KLEJOWA DO ZATAPIANIA SIATKI

TERMOLEP-U to mineralna zaprawa klejowa do zatapiania siatki wzmocniona mikrowłóknami i mody katorami polimerowymi, zapewniającymi wytrzymałość i elastyczność.

Właściwości

- Wysoka przyczepność
- Szybki przyrost wytrzymałości
- Długi czas pracy otwartej
- Wzmocniony mikrowłóknami

Zastosowanie

Termolep-U służy do wykonania warstwy zbrojonej z zatopioną siatką z włókna szklanego w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM.

Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca zębata lub gładka, kielnia.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być zwarte, mocne, suche, nośne, wolne od kurzu, brudu, wykwitów solnych, tłustych plam organicznych i środków antyadhezyjnych. Występujące grzyby i porosty należy bezwzględnie usunąć przy pomocy bioaktywnego środka BIOLIT. Przed wykonaniem warstwy zbrojnej oklejona styropianem ściana powinna mieć równą, zwartą powierzchnię. Kołki powinny być wcześniej miejscowo zaszpachlowane. Jeżeli styropian na elewacji uległ utlenieniu i widoczny jest żółty, luźny nalot, należy go bezwzględnie usunąć (przeszlifować powierzchnię), aż do zwartej warstwy. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiedniodociętymi paskami styropianu lub pianką poliuretanową.

Przygotowanie produktu: Zawartość worka 25 kg wsypać do około 5,5 – 6,25l czystej, chłodnej wody i wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na 5 minut, po czym ponownie przemieszać, w celu uzyskania pełnych właściwości roboczych. Do przy-



gotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody w celu „poprawienia” jej konsystencji. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza, ale nie dłuższy niż 2 h.

Nakładanie masy: Przyklejanie płyt z wełny mineralnej: Na standardowych płytach z nieuporządkowanym układem włókien miejsca nakładania kleju uprzednio szpachlujemy, po czym nakładamy klej na obrzeża płyt pasami o szerokości 3-4 cm po całym obwodzie. Na pozostałej powierzchni płyty nakładamy placki kleju o średnicy ok. 10 cm tak aby łączna powierzchnia kleju na płycie wynosiła minimum 40%. Płyty lamelowe z prostopadłym układem włókien szpachlujemy klejem na całej powierzchni, po czym nakładamy na wyszpachlowaną powierzchnię klej pacą zębatą o wielkości zębów minimum 10 mm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować 100% powierzchni płyt. Tak przygotowane płyty bezwzględnie przykładamy do ściany i dociskamy, aż do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Po 10 minutach od momentu przyklejania płyt nie należy już poruszać i poprawiać ich ustawienia. Konieczność stosowania kołków oraz ich rodzaj powinien określać projekt ocieplenia budynku.

Wykonanie warstwy zbrojącej: Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy: -osadzić narożniki ochronne z siatką na narożach ścian budynku i na narożach drzwi wejściowych i balkonowych oraz okien.



KLEJE

TERMOLEP-U

ZAPRAWA KLEJOWA DO ZATAPIANIA SIATKI



- wszystkie naroża otworów wzmocnić przez przyklejenie siatki o wymiarach 20x35 cm - przyklejając ją pod kątem 45° - wykonać niezbędne dylatacje za pomocą taśm uszczelniających lub profili dylatacyjnych. Klej nanosić pacą stalową na grubość 4 mm pionowymi pasami, na szerokość siatki zbrojącej z góry na dół. Następnie wtopić w klej siatkę tak, aby nie była widoczna i położyć warstwę wyrównawczą. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 4-5 mm. Pasy tkaniny zbrojącej powinny być układane z co najmniej 10-centymetrowym zakładem.

Wytyczne wykonawcze

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +25°C. Ocieplana elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru i opadami deszczu. Do kleju nie wolno dodawać żadnych substancji bez porozumienia z działem technicznym firmy KOSBUD. Klej w wersji jesiennowiosennej powinien być stosowany w zakresie temperatur od +2°C do +15°C, przy czym temperatura podłoża nie powinna być niższa niż +5°C.

Bezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niż 2 ppm przez okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. Po okresie przydatności ryzyko alergii chromowej zwiększa się. Zawartość, pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera cement portlandzki

Zużycie

3,5-4,5 kg/m² (grubość warstwy: 3,0-5,0 mm)

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Przechowywanie

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

Opakowania

Jednostkowe - Worek 25 kg Zbiornicze - Paleta ofoliowana 1050 kg

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Produkt zgodny z ETA 16/0492 z dnia 03/11/2016
Certyfikat zgodności ZKP Nr 2310-CPR-Z1029

Nadzór

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium rmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

