

KLEJE

TERMOLEP-U BIAŁY

KLEJ DO SIATKI BIAŁY

TERMOLEP-U BIAŁY to mineralna zaprawa klejaca na bazie białego cementu, wzmocniona mikrowłóknami i modyfikatorami polimerowymi.

Właściwości

- Wysoka przyczepność
- Szybki przyrost wytrzymałości
- Długi czas pracy otwartej
- Wzmocniony mikrowłóknami
- Elastyczny

Zastosowanie

Termolep-U BIAŁY służy do wykonania warstwy zbrojonej z zatopioną siatką z włókna szklanego w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Może być także wykorzystywany do przyklejania dekoracyjnych profili elewacyjnych ze styropianu.

Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca zębata lub gładka, kielnia.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być zwarte, mocne, suche, nośne, wolne od kurzu, brudu, wykwitów solnych, tłustych plam organicznych i środków antyadhezyjnych. Podłoża luźne i pyłące wzmocnić gruntem GRUNLIT-U lub GRUNLIT-G. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej oklejona styropianem ściana powinna mieć równą, zwartą powierzchnię. Kołki powinny być wcześniej miejscowo zaszpachlowane. Jeżeli styropian na elewacji uległ utlenieniu i widoczny jest żółty, luźny nalot, należy go bezwzględnie usunąć, aż do zwartej warstwy. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami styropianu lub pianką poliuretanową.

Przygotowanie produktu:

Zawartość worka 25 kg wsypać do około 5,5 –



6,25 l czystej, chłodnej wody i wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na 5 minut, po czym ponownie przemieszać, w celu uzyskania pełnych właściwości roboczych. Do przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody w celu „poprawienia” jej konsystencji. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza, nie przekracza jednak 2 godzin.

Nakładanie masy: Wykonanie warstwy zbrojonej: Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy:

- osadzić narożniki ochronne z siatką na narożach ścian budynku i na narożach drzwi wejściowych i balkonowych oraz okien

- wszystkie naroża otworów wzmocnić przez przyklejenie siatki o wymiarach 20x35 cm - przyklejając ją pod kątem 45

- wykonać niezbędne dylatacje za pomocą taśm uszczelniających lub profili dylatacyjnych. Klej nanosić pacą stalową na grubość 4 mm pionowymi pasami, na szerokość siatki zbrojącej z góry na dół. Następnie wtopić w klej siatkę tak, aby nie była widoczna i położyć warstwę wyrównawczą. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 4-5 mm. Pasy tkanki zbrojącej powinny być układane z co najmniej 10-centymetrowym zakładem.



KLEJE

TERMOLEP-U BIAŁY

KLEJ DO SIATKI BIAŁY



Zużycie

3,5-4,5 kg/m² (grubość warstwy: 3,0-5,0 mm)

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Bezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niż 2 ppm przez okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. Po okresie przydatności ryzyko alergii chromowej zwiększa się. Zawartość, pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera cement portlandzki.

Przechowywanie

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

Opakowania

Jednostkowe - Worek 25 kg Zbiorcze - Paleta ofoliowana 1050 kg

Nadzór

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o. o. zgodnie z PN.

Wytyczne wykonawcze

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +25°C. Ocieplana elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru i opadami deszczu. Do kleju nie wolno dodawać żadnych substancji bez porozumienia z działem technicznym rmy KOSBUD. Klej w wersji jesiennowiosennej powinien być stosowany w zakresie temperatur od +2°C do +15°C, przy czym temperatura podłoża nie powinna być niższa niż +5°C.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Produkt zgodny z ETA 16/0492 z dnia 03/11/2016 Certyfikat zgodności ZKP Nr 2310-CPR-Z1029

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

