

KLEJE

TERMOLEP-WU

UNIWERSALNY KLEJ DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ NA WEŁNIE

Właściwości

- Szybki przyrost wytrzymałości
- Mrozoodporny i elastyczny
- Długi czas pracy otwartej

Zastosowanie

Termolep WU służy do przyklejania izolacyjnych płyt z wełny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ociepleń KOSBUD W.

Narzędzia

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca zębata lub gładka, kielnia.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być zwarte, mocne, suche, nośne, wolne od kurzu, brudu, wykwitów solnych, tłustych plam organicznych i środków antyadhezyjnych. Podłoża luźne i pyłące wzmocnić gruntem GRUNLIT-U lub GRUNLIT-G. Występujące grzyby i porosty należy bezwzględnie usunąć przy pomocy bioaktywnego środka BIOLIT. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej oklejona wełną ściana powinna mieć równą, zwartą powierzchnię. Kołki powinny być wcześniej miejscowo zaspachlowane.

Przygotowanie produktu: Zawartość worka 25 kg wsypać do około 5,5 – 6,0 l czystej, chłodnej wody i wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej do uzyskania jednolitej konsystencji i pozostawić na 5 minut, po czym ponownie przemieszać, w celu uzyskania pełnych właściwości roboczych. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza.

Nakładanie masy: **Przyklejanie płyt z wełny mineralnej:** Na standardowych płytach z nieuporządkowanym układem włókien miejsca nakładania kleju uprzednio szpachlujemy, po czym nakładamy klej na obrzeża płyt pasami o szerokości 3-4 cm po całym obwodzie. Na pozostałej powierzchni płyty nakładamy placki kleju o średnicy ok. 10 cm tak aby łączna powierzchnia kleju na płycie wynosiła minimum

40%. Płyty lamelowe z prostym układem włókien szpachlujemy klejem na całej powierzchni, po czym nakładamy na wyszpachlowaną powierzchnię klej pacą zębatą o wielkości zębów minimum 10 mm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować 100% powierzchni płyt. Tak przygotowane płyty bezzwłocznie przykładać do ściany i dociskać, aż do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Po 10 minutach od momentu przyklejania płyt nie należy już poruszać i poprawiać ich ustawienia. Konieczność stosowania kołków oraz ich rodzaj powinien określać projekt ocieplenia budynku.

Wykonanie warstwy zbrojącej: Do wykonania warstwy zbrojącej na powierzchni płyt z wełny mineralnej przystępujemy po wyrównaniu i oczyszczeniu powierzchni z luźnych włókien, nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od przyklejania. Klej nanosić przy pomocy pacy stalowej na grubość 2-3 mm, pionowymi pasami na szerokość tkaniny zbrojącej, z góry na dół ściany. Po naciągnięciu kleju należy bezzwłocznie wtopić siatkę z włókna szklanego, wciskając ją pacą, po czym nanieść wyrównującą warstwę kleju ok 1 mm, aż do całkowitego pokrycia siatki. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3-5 mm. Siatkę należy układać z zakładem ok 10 cm w miejscach połączeń.



KLEJE

TERMOLEP-WU

UNIWERSALNY KLEJ DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ NA WEŁNIE



Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +25°C. Ocieplana elewację należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem silnego wiatru i opadami deszczu. Do kleju nie wolno dodawać żadnych substancji bez porozumienia z działem technicznym firmy KOSBUD. Klej w wersji jesienno-wiosennej powinien być stosowany w zakresie temperatur +2°C do +15°C przy czym temperatura podłoża nie powinna być niższa niż +5°C. Do kotkowania przyklejonych płyt przystępujemy nie wcześniej niż po 36 godzinach. Rodzaj oraz długość stosowanych kotków powinien określać projekt ocieplenia budynku. Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia równości podłoża i sposobu nakładania. Podczas wykonywania robót ociepleniowych należy stosować się do zasad sztuki budowlanej. Do wykonania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż 48 godzin od przyklejania płyt z wełny mineralnej.

Bezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niż 2 ppm przez okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. Po okresie przydatności ryzyko alergii chromowej zwiększa się. Zawartość, pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera cement portlandzki.

Zużycie

Przy przyklejaniu płyt lamelowych - 5 - 6 kg/m² Przy zatapianiu siatki - 4,5-5,5 kg/m²

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Przechowywanie

Produkt chronić przed wilgocią, przechowywać w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu na paletach.

Opakowania

Jednostkowe - Worek 25 kg Zbiornicze - Paleta ofoliowana 1050 kg

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Produkt zgodny z ETA-18/0601 i ETA-18/0601 Certyfikat ZKP nr 2310-CPR-Z1346 i 2310-CPR-Z1346

Nadzór

Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest na bieżąco kontrolowany przez laboratorium rmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

