

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ACCELERANT D

PREPARAT PRZYSPIESZAJĄCY WYSYCHANIE
KLEJU I POPRAWIAJĄCY APLIKACJĘ
W NISKICH TEMPERATURACH

ACCELERANT D - profesjonalny dodatek do kleju Termolep-D i Termolep-D Klinkiero, przyspieszający wysychanie kleju w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Zastosowanie

Do produktów TERMOLEP D w celu przyspieszenia czasu schnięcia w niekorzystnych warunkach temperaturowych i podwyższonej wilgotności. Zaleca się stosowanie, gdy np. temperatura może spaść do +5°C w czasie schnięcia kleju lub gdy wilgotność powietrza wynosi powyżej 65%. Środek skraca czas schnięcia o ok. 40% (przy tych samych warunkach pogodowych). Środek nie umożliwia prowadzenia prac w temperaturach poniżej 5°C.

Dozowanie

Klej Termolep-D i Termolep-D Klinkiero

- 50 ml dodatku ACCELERANT D na opakowanie 20 kg
- 25 ml dodatku ACCELERANT D na opakowanie 10 kg
- nie zalecamy dodawania preparatu ACCELERANT D do opakowań 5 kg (z uwagi na możliwe trudności w uzyskaniu homogenicznej mieszaniny)

Sposób użycia

Ustaw butelkę w pozycji pionowej, siłą naciśku na butelkę przelej odpowiednią ilość dodatku do dozownika, a następnie odmierzoną ilość przelej do 1 opakowania kleju, zgodnie z instrukcją dozowania. Wymieszaj mieszadłem wolnoobrotowym przez ok. 2-3 minuty, odczekaj 5 minut w celu zajścia reakcji chemicznej, po czym wymieszaj ponownie.



Klej nakładaj na ścianę bezpośrednio po wymieszaniu ze środkiem ACCELERANT D. Klej wzbogacony dodatkiem nie nadaje się do przechowywania, należy go zużyć po wymieszaniu z dodatkiem. Unikaj napowietrzenia kleju poprzez nieprawidłowe i zbyt długie mieszanie. Nie rozcieńczaj dodatkowo wodą.

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu.

Karta charakterystyki dostępna na stronie:
www.kosbud.com.pl

UWAGA

Bezpieczeństwo: H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.



MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ACELERANT D

PREPARAT PRZYSPIESZAJĄCY WYSYCHANIE
KLEJU I POPRAWIAJĄCY APLIKACJĘ
W NISKICH TEMPERATURACH

P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P 362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

